

小米_11 Lite 5G NE 變更 PIN 碼



1. 往左滑進入應用程式



2. 設定



3. 密碼與安全



4. 系統安全



5. 選擇 SIM1/SIM2



6. 變更 SIM 卡 PIN 碼



7. 輸入舊的 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定



8. 新增 SIM 卡 PIN
→ 確定



9. 再次輸入新 PIN
→ 確定



10.完成