

HTC U11 解鎖 PUK

※輸入 PUK 碼，可以有 **10 次**機會，若 **10 次**錯誤 SIM 卡就會作廢



1.當輸入 PIN 碼 3 次錯誤
顯示 PUK 碼已鎖住




2.請輸入 8 位數 PUK 碼



3.請輸入自設新 PIN 碼



4.再次輸入自設新 PIN 碼



5.完成