

Hugiga_L66 變更 PIN 碼




1.功能表 按 



2.設定 按確定 



3.安全性 按選擇 




4.設定SIM卡鎖定
按選擇 



5.變更SIM PIN
按選擇 



6.輸入目前PIN碼
按確定 



7.輸入新PIN碼
按確定 



8.確認新 PIN 碼
按確定 



9.完成