



## 【無線基地台】 可攜式 WIFI 熱點開關



1.設定




2.網路和網際網路



3.無線基地台與網路共用



4.Wi-Fi 無線基地台→開啟



5.完成